
MK1
SW2
SW1
SW3
SW4
P1
LCD1
R1
R2
R3
R8
C11
C10


C8
L1
C9
U2
U1
C6
C7
U4
SW5
BT1
C2
R5
R9
Q1
R4
C1
LS1
U3
R6
C5
C4
C3
R7